# Hikvision IP-Intercom QUICK START iVMS-4200



#### Configureren

Deze Quick start is gemaakt om binnen enkele stappen gemakkelijk een intercomsysteem te configureren met IVMS4200 en de koppeling met Hik-Connect. In dit voorbeeld wordt er gewerkt met een buitenpost met 2 binnenposten

Zorg dat je in de juiste IP-range zit, standaard is dit voor Hikvision intercom 192.0.0.x

iVMS-4200 v3.6.1.6 is te downloaden op de Osec website: <u>http://osec.nl/software/sw/115</u> Hik-Connect is te downloaden in de App Store of Play Store

#### 1. Activeren van de Buiten en Binnenpost

## 1.1

Als je iVMS4200 opent, ga je bij <u>Onderhoud en beheer</u> naar <u>Apparaat beheer</u> voor het activeren van je producten. Zoek je producten bij het vergrootglas (Onlineapparaat) <u>hier is ook het serienummer van het product terug te vinden</u>.

Selecteer het apparaat

- 1. Klik op "Activering" en voer hier een uniek wachtwoord in
- 2. Klik op dit icoon en verander indien nodig de netwerkparameters
- Wanneer alles ingevuld is klik op "Toevoegen"

Het Admin wachtwoord voor lokale



configuratie is het wachtwoord dat bij het Activeren is ingevoerd

	iVMS-4200																		
-	🗐 Onderhoud en bei	heer 🛛																	
		Apparas	t Streaming i																
m																			
	Naam 🗍 Verbindingst  Netwerkparame  Ar				Netwerkparame  Appara	ittype   1	pe   Serienummer:   Beveiliging   Status voor   Firmware bijverken   Bewerking												
-	Gebeurtenisconfinura 💌																		
							Activering												
\$								n admin											
同						Wachtwoord													
							Zwak												
		🔁 ledere 60s verversen.				8 t/m ' minste	8 t/m 16 cijfers. De combinatie moet ten minste twee van de volgende typen bevatten: cijfers, hoofdletters, kleine letters, speciale tekens (1*#\$968'()* +,-t;<=>2@[]^_[0,-]]0+ m												
						letters, +,-,/;<			nmer	imen:	Opstarttijd	Toevoeg	Onderste	Status H					
			192.168.2.32		DS-KH6320-WTE1/EU			spatie.ThePasswordCarriotConpAdgTJOB					2021-02-12 08		N/A 3	AV.	Ø	9	
							Bevestig wachtwoon	d											
																		P	
								a		Annuleer									
										- 1									
							v4.40.016build 200803												
							V3.4.110build 200212												
																Sluiter			
														2	Activering	Toevoco		Sluiten	
~	. * m 4																		
-	II D9 44																		

## 1.2

Klik op het tandwiel om de configuratie pagina van de buitenpost te openen.



Pas de taal, tijd en eventueel de naam aan in de Buitenpost voor dat je de Binnenpost koppelt.

- 1. Apparaat naam
- 2. Taal
- 3. Tijd instellingen
- 4. Zomer/ winter tijd



Voor dat je de Binnenpost toevoegt maak je een Registration password aan.

- 1. Klik op intercom tab in het geopende configuratie menu
- Ga naar Session Settings Vul hier het registration password in

Het registratie wachtwoord is nodig om de componenten aan elkaar te koppelen, houdt dit gelijk in ALLE componenten die je toevoegt.

Configuration		2					
🖵 Local	Device !	No. Session Se	ttings	Time Parameters	Ringbacktone Settings	Press Button to Call	I/O Settin
🖻 System	🗸 🧹 Sub Mo	dule Configuration	Number	Settings			
Network	×.						
Dideo/Audio		Registration Password					
🖸 Image		Main Station IF	0.0.0.0				
🗊 Event	~	Center IF	0.0.0.0				
Schedule	<b>.</b>	Enable Protocol 1.0					
Intercom	•	-0	-	Participation			
Access Contro	4	•		Save			
📮 Device Manag	ement						
🖵 User							

## 1.4

Ť

Als je registratie wachtwoord hebt aangemaakt, kun je de Binnenpost toevoegen

- 1. Ga naar device managment
- 2. Voeg de binnenpost toe
- 3. Voer hier Admin wachtwoord in (zelfde als bij het activeren)
- 4. Voer hier Registratie wachtwoord in









## 2. 2e Binnenpost als extensie toevoegen

## 2.1

Activeer de 2<sup>e</sup> binnenpost op de zelfde manier als de 1<sup>e</sup> binnenpost bij <u>1.1</u>. Wanneer dit gedaan is volg de volgende stappen.

 Voeg in IVMS de extra binnenpost toe via het tandwiel. Deze vind je in de Apparaat lijst bij Onderhoud en Beheer

ce X De			de(0) 🎜 Refresh			Expo	rt Device								
onnection T	Network Param	Device Type	Serial No.	Security Leve	l Resour	ce Us	Firmware Upgrade	O	peratio	n					
P/Domain				Weak	0 😒		No available version								
P/Domain				Weak	0 😒		No available version								
P/Domain				Weak	<b>o</b> ©		No available version		2 6						
								1	1						
port Device															
Pv6	Device Model		Firmware Version	Security	Port	Enhanc	e   Serial No.				Boot Time	Added	Suppo	rt   H	lik
	DS-KD8003-IME1/	EU	V2.2.52build 211126		•••••						2021-12-09 10	No	N/A	N	//A
÷															
-															
-															
													Activ		

In het configuratiescherm:

- 1. Ga naar netwerk
  - Selecteer Groep netwerk settings
- 2. Pas Device type aan naar indoor Extension en vul bij No. het extensie nummer in (1t/m500). Laad het tabblad opnieuw door deze te verlaten en opnieuw te openen
- 3. Vul het registratie password in
- 4. Vul hier het IP adres in van je 1<sup>e</sup> binnenpost (hoofd-binnenpost) en sla dit op

Remote Configuration		×							
- 🌀 System	Group Network Settings								
Device Information									
🏟 General	Group Network Parameters	24							
🏟 Time	Device Type Indoor Extension * SIP No. 10000000002								
🔅 System Maintenance	No. 2 Registration Password	=3							
🚯 User	Main Indoor Station IP	-4							
😨 R5485	Save								
Security									
• 🚳 Intercom		į							
<ul> <li>Metwork</li> </ul>		į							
🏟 Local Network Configuration									
Advanced Settings		į							
😨 Group Network Settings									
		į							
		į							
		į							
		į							
		į							

# Hikvision IP-Intercom



#### 3. 2<sup>e</sup> Buitenpost als extensie toevoegen

Activeer de 2<sup>e</sup> buitenpost op de zelfde manier als de 1<sup>e</sup> buitenpost (zie 1.1). Wanneer dit gedaan is volg de volgende stappen.

- 1. Ga naar de configuratie pagina van 1º(hoofd)buitenpost, vervolgens naar device management
- 2. Vul de eerder bedachte wachtwoorden in (registration en admin)
- 3. Vul bij (No.) een extensie nummer in (1 t/m 16)





#### 4. Hik-Connect Activeren

Hik-Connect activeren voor de intercom, doe je in iVMS bij de 1<sup>e</sup> (hoofd)binnenpost

- 1. Ga weer in iVMS via het tandwiel naar de configuratie pagina
- 2. Open het Netwerk tabblad
- 3. Ga naar Hik-Connect
- 4. Vul hier de verificatiecode in



Zorg ervoor dat alle ingevoerde wachtwoorden geadministreerd worden, zodat deze terug te vinden zijn in het naslagwerk